



13879-216 Pantalon avec poches genouillères

multi-protection - classe 2

MASCOT® MULTISAFE

17010

82C44	82C45	82C46	82C47	82C48	82C49	82C50	82C51	82C52
82C54	82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	76C46
76C48	76C50	76C52	76C54	76C56	90C46	90C47	90C48	90C49
90C50	90C51	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60	90C62	

55% modacrylique/39% coton/5% polyamide/1% fibre de carbone
275 g/m²



Twill/Maille côtelée. Rétrécissement max. 3%. Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034.

Catégorie de lavage industriel B1

Certifications



EN ISO 20471



HIGH-VIS GROUP: Y

EN 1149-3



EN 1149-5



EN 13034



EN ISO 11611



EN ISO 11612



EN 61482-1-1



EN 61482-1-2



Logo

Du fait des propriétés spécifiques du tissu, l'application de logos n'est uniquement possible qu'avec un type de logo Loxy LP 157 et LP 277. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle. Si le logo est imprimé sur le vêtement, le nettoyage n'est pas conseillé car il risquerait d'abîmer l'impression.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord



- Antistatique, résistant aux acides et ignifugé.
- Coutures doubles sur les jambes et triples dans l'entrejambe.
- Taille adaptée aux formes du corps pour offrir un soutien dans toutes les positions de travail.
- Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du corps.
- Poche genouillère avec insertion des genouillères par le haut et avec rabat protégeant des saletés.

Technique

Bicolore. Tissu fluorescent avec bandes réfléchissantes. Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e). Repousse la saleté. Protège contre les arcs électriques et lors de travaux de soudage occasionnels. Coutures doubles sur les jambes et triples dans l'entrejambe. Passants de ceinture. Taille basse et ceinture façonnée. Anneau en D. Braguette zippée. Jambes ergonomiques. Poches frontales. Poches arrière renforcées, sous rabat avec boutons-pression invisibles. Poche cuisse sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche téléphone sur la cuisse. Poche mètre pliant renforcée. Poches pour genouillères - sous rabat, réglables et avec insertion des genouillères par le haut.

Utilisateur

